

Schema för PCB-tillsynen, med länkat material att använda i arbetet

ALLMÄN INFORMATION

1. Kort [orientering för miljökontoren](#), med länkar till mer information.

A FOGMASSOR och GOLVMASSOR. Krav på inventering och sanering

- A 1 Ta reda på vilka fastigheter i kommunen som kan beröras.
[Utgå från listorna ni fick från MVG år 2000](#)
Uppdatera vid behov efter egen bedömning med hjälp av uppgifter från fastighetsregister
- A 2 Informera de berörda fastighetsägarna
[Information om PCB och om inventering och sanering](#) (Direktlänkar till blanketter som nämns i informationen: [Inventeringsprotokoll](#), [Sammanställningsblankett](#), [Åtgärdsplan](#))
- A 3 [Förelägg om inventering i de fall fastighetsägare inte svarat](#)
- A 4 [Bedöm inkomna inventeringsrapporter](#). Stickprovskontroll på plats bör ingå, i viss utsträckning.
- A 5a Rapport OK
- A 5b Bristfällig rapport
[Kompletteringskrav](#)
- A 6a PCB i fog-/golvmassor påträffad
[Svarsskrivelse](#)
(sanering ska ske senast ..., anmälan ska göras senast ..). [Blanketten](#) som nämns i skrivelsen.
- A 6b Ingen PCB i fog-/golvmassor
[Avsluta ärendet med svarsskrivelse](#)
(samt ev. om åtgärder betr. PCB i kondensatorer m.m.)
- A 7 [Förelägg om försiktighetsåtgärder](#) när anmälan om sanering inkommer
- A 8 Bevaka att alla som rapporterat PCB sanerar. [Förelägg](#) dem som inte sanerat inom de föreskrivna tiderna.
- A 9 Gör [stickprovskontroll](#) av pågående saneringar
- A 10 Bedöm inkomsten [slutredovisning](#) av sanering
- A 11a All PCB borta. [Svarsskrivelse](#).
Ärendet avslutas.
- A 11b PCB kvar [Svar, och information om anteckning i fastighetsregistret](#)

B KONDENSATORER och ISOLERRUTOR. Krav på uppmärkning

- B 1 a Detta bör ingå i steg 2 och 4 ovan under fogmassor och golvmassor.
- B 1 b Om dessa steg redan är avklarade utan att kondensatorer och isolerrutor togs med, gå ut med [särskild information till fastighetsägarna](#)
- B 2 Stickprovskontroller genomförs löpande åren framöver. Kan göras i samand med att miljökontoret besöker fastigheter för annan tillsyn. Exempelvis genom att fråga om man kontrollerat kondensatorer till lysrör m.m. och genom att titta efter isolerrutor från de aktuella åren.
- B 3 [Förelägg](#) om märkning när omärkta kondensatorer eller isolerrutor med PCB påträffas

C STOR-EL Förbud mot användning av vissa, förbud mot påfyllning med PCB av alla, krav på anmälan till Naturvårdsverket av vissa och krav på dekontaminering av dessa.

- C 1 [PCB i tyngre elutrustning](#). Orienterar om bestämmelser och ger förslag på hur tillsynen kan bedrivas.